

Opsætning og vedligeholdelse af Roller Gate selvoprullende hegn.

Roller Gate selvoprullende hegn

Roller Gate selvoprullende hegn monteres let med de medfølgende skruer. Holderen monteres lodret i den ene side af åbningen og Batt-Latch i den anden side. Den medfølgende ledning sættes på el-hegnet og skrues fast på undersiden af Roller Gaten. Roller Gaten sættes vandret i holderen og fæstnes med den medfølgende bolt og møtrik. På grund af den fleksible konstruktion kan Roller Gaten vinkles så den kan bruges til flere åbninger. Hvis den kun skal benyttes til én åbning monteres den på siden af stolpen så den kan dreje frit hvis hestene skulle gå ind i den.


Det er nemt af afmontere Roller Gaten hvis den i en længere periode ikke benyttes.

Det anbefales hvis den f.eks. ikke benyttes om vinteren.

Roller Gate har en rækkevidde på 6 meter. Det gælder dog kun ved manuel oprulning hvor man holder i ledhåndtaget. Roller Gate er ikke beregnet til at rulle automatisk op på den fulde længde, da belastningen på fjeder og håndtag vil være for stor.

Det anbefales at Roller Gate max. ruller automatisk op i en længde af 3 meter. For heste er det ikke noget problem, da hestene altid vil gå igennem åbningen i rækkefølge i flokkens hierarki. Mange lukker heste ind og ud gennem den åbning som også benyttes af en traktor.

Det anbefales at lave en åbning ved siden af traktorpassagen til ind- og udlukning af hestene.



For at undgå at ledhåndtaget bliver ødelagt anbefales det at slå en knude på rebet ca. 10-15 cm fra håndtaget til at afbøde returslaget mod Roller Gaten. Skulle ledhåndtaget med tiden blive medtaget bør det skiftes til det slagfaste håndtag. Monter den medfølgende ledisolator med skruegevind på siden af den modsatte stolpe som afstandsstop for Batt-Latchen. Ledisolatoren benyttes hvis der er meget ind/ud trafik i perioder hvor Batt-Latchen ikke benyttes.

Monteringshøjde

Det er ikke nødvendigt med mere end ét el-reb til automatisk oplukning. Det kræver dog at der er den nødvendige strøm i hegnet (8-10.000v). Højden er delvis afhængig af hestens størrelse, men skal være i en højde så de hverken kan kravle under eller har lyst til at springe over.

Til islandske heste/ponyer anbefales en højde på 70-80 cm. over jord. Til større heste anbefales 100-120 cm. over jord.

Et el-hegn er ikke en fysisk barriere men en mental. Hvis hestene har fået et smæk over mulen skal de nok holde sig væk indtil hegnet ruller automatisk op.

Vedligeholdelse

Roller Gate fungerer mekanisk med et heste-reb og en fjeder. Det anbefales at smøre fjederen jævnlige. Rebet trækkes lidt ud, og der sprøjtes olie ind i de runde huller i nederste skive i Roller Gaten. F.eks. WD-40 eller alm. Cykelolie.

Til at smøre el-rebet kan benyttes et silikonebaseret smøre- og glidemiddel f.eks. S.A.N., silikonespray eller silikone til gummilister.

www.smartfold.dk